



Ilmanvaihtoventtiilin Puhdistus

Venttiileiden ja rasvasuodattimen puhdistus suoritetaan 2xvuodessa.

Tuloilma-venttiilit:

Sijaitsevat seinissä niitä ei tarvitse irroittaa, ne pyyhitään kostealla rätillä käyttäen yleispuhdistus ainetta.

Poistoilma-venttiilit:

Sijaisevat katoissa, venttiilit irroitetaan kääntämällä venttiiliä noin 90 astetta tai enemmän vastapäivään ja sitten vetämällä alaspäin

(takaisin kiinnitys myötäpäivään niin kauan että venttiili on kiristynyt takaisin paikoilleen) pitäen kiinni venttiilin ulkoreunasta venttiiliin keskiosaa ei saa pyörittää muuten säädöt menee pieleen. venttiilin voi pestä pesuaine liuoksessa ja venttiilien välit puhdistetaan o huella pulloharjalla.

Rasvasuodatin liesikupu:

Rasvasuodatin irroitetaan avaamalla 2kpl talttapää kiinnikettä ja vetämällä suodatin pois klipseistä. Suodatin suositellaan pesemään astianpesukoneessa

Muista Nämä:

1. Pese venttiilit ja suodatin 2xvuodessa
2. venttiilit: Pyyhi ja pese pesuaine liuoksessa. Suodatin: Astianpesukone
3. Älä muuta venttiilien säätöjä.